

ЗАМЕР ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЖАЛЮЗИ НА ПРОЕМ/В ПРОЕМ

- Для заказа *горизонтальных жалюзи на проем окна* необходимо учитывать напуск горизонтального или вертикального полотна поверх проема окна, чтобы избежать засветов по бокам. Это будет ширина готового изделия, так как ширина полотна равна ширине горизонтального или вертикального карниза.

Высоту горизонтальных или вертикальных жалюзи на проем необходимо мерить, отступив от откоса окна вверх не менее 10 см, чтобы избежать трещин и сколов при засверливании отверстий для крепления изделия. В бланке укажите ширину готового изделия и высоту готового изделия, сторону управления (лево/право) Учтите, что жалюзи не должна лежать на подоконнике/на полу, поэтому отступите 1,5-2 см от поверхности.

- Для заказа *горизонтальных или вертикальных жалюзи в проем окна* необходимо померить ширину проема внутри, желательно в нескольких местах (внизу, посередине и вверху проема), так как ширины могут отличаться. Рекомендуем отступить 1 см от наименьшей полученной ширины, чтобы жалюзи при установке свободно входили внутрь проема.

В бланке укажите ширину и высоту готового изделия, сторону управления (лево/право). Учтите, что жалюзи не должны лежать на подоконнике/полу, поэтому отступите 1,5-2 см от поверхности.

Если вы заказываете вертикальные жалюзи на проем, то учтите, что крепеж выступает от стены на 10 см.

В бланке для заказа вертикальных жалюзи укажите тип крепежа (к стене, к полотку, к потолку «Армстронг»).