

## **ЗАМЕР КЛАССИЧЕСКИХ РУЛОННЫХ ШТОР В ПРОЕМ ОКНА**

Для заказа рулонных штор в проем необходимо померить ширину проема внутри, желательно в нескольких местах (внизу, посередине и вверху проема), так как ширины могут отличаться. Рекомендуем отступить 1 см от наименьшей полученной ширины, чтобы кронштейны при установке свободно входили внутрь проема.

**!!! Обратите внимание, что размер готового изделия меньше размера полотна на 4 см.**

**!!! Обратите внимание, что штора, прикрепленная внутрь проема, может заматываться неровно по причине неровного откоса.**

В бланке укажите ширину готового изделия и высоту готового изделия (высота измеряется до подоконника/пола, в зависимости от вида окна), укажите сторону управления/